

## Guide d'installation en 7 étapes de l'unité LYRA





## Mise en garde:

- Branchez l'unité LYRA à la source d'alimentation seulement **après** avoir installé le ou les capteurs de porte et vous être assuré que tous les câbles partant de l'unité LYRA sont de longueur suffisante.
- Évitez de débrancher la source d'alimentation pendant l'installation.
- Évitez d'utiliser une prise RCD.



Avant l'installation de l'unité LYRA, il est nécessaire de fournir l'adresse e-mail du technicien à SafeLine afin de pouvoir avoir accès à l'application SafeLine LYNX II.



Les adresses e-mail de connexion doivent être envoyées à : **Lyra.orion@safeline-group.uk** Tél. : 01322 521 396





• Déballez l'unité LYRA et notez le numéro de série sur l'ascenseur correspondant.





- Fixez l'unité LYRA sur le dessus de la cabine à l'aide des vis fournies.
- Évitez d'installer l'unité LYRA sur la structure en acier de la cabine.



- Raccordez le capteur de porte à l'unité LYRA.
- Le capteur doit être installé le plus loin possible du moteur de la porte pour éviter les interférences.



- Branchez l'unité LYRA à la source d'alimentation (230 V)
- Évitez d'utiliser une prise RCD



En position complètement ouverte, l'aimant ne doit pas passer devant le capteur.



Le capteur de porte peut être installé sur les configurations de portes suivantes : Ouverture centrale / Ouverture latérale / Portes à fermeture manuelle





Unité prête pour la configuration de l'application uniquement lorsque :

- LED 1 à gauche : \*Vert clignotant\*, avec
- LED 4 à droite : \*Vert fixe\*

(Le préchauffage prend généralement moins de 5 minutes)



- 1. Mettez l'ascenseur en service.
- 2. Depuis l'intérieur de la cabine, positionnez l'ascenseur au rez-de-chaussée.
- Ouvrez l'application SafeLine LYNX II sur votre téléphone ou tablette. Appairez l'unité LYRA avec votre ascenseur et appuyez sur : "Manual training" (apprentissage manuel).
- 4. Suivez les étapes à l'écran.



 Appuyez sur les 3 points pour établir la connexion avec l'unité LYRA via Bluetooth



• Sélectionnez : "Lift monitoring" (contrôle de l'ascenseur)

Door sensors
Door A
Sensor Auto detect
Status: OK Serial: 037NL2EKA
Door B
Sensor Disabled
Status: Not configured
Door C
Sensor Disabled
Status: Not configured

 Vérifiez que le capteur de porte est configuré. Sélectionnez "Auto detect" (détection automatique) si le champ est vide.

Lift monitoring
Door sensors
Car tracking
Lyra car tracking is untrained and need to be trained either manually or automatically.
Floor heights
5 m Manually review or edit floor heights.

 Appuyez sur : "Car tracking" (alignement de la cabine)



 Appuyez sur : "Manual training" (apprentissage manuel)



- Suivez les instructions à l'écran
- Appuyez sur : "Start" (Démarrer), puis faites monter l'ascenseur en l'arrêtant à chaque étage, puis une fois arrivé au dernier étage, descendez d'un niveau.

## Sous "Device status" (état de l'unité), vous verrez ce qui suit :

Gerial002529HW version3SW version2.52Jptime29 minsFemp22°CAcc statusOkAcc temp25°CAcc freq425HzMag statusOkFlash statusOk	)evice		
HW version3SW version2.52Uptime29 minsTemp22°CAcc statusOkAcc temp25°CAcc freq425HzMag statusOkFlash statusOk	Serial	002529	
SW version 2.52   Uptime 29 mins   Temp 22°C   Acc status Ok   Acc temp 25°C   Acc freq 425Hz   Mag status Ok   Flash status Ok	IW version	3	
Uptime 29 mins   Temp 22°C   Acc status Ok   Acc temp 25°C   Acc freq 425Hz   Mag status Ok   Flash status Ok	SW version	2.52	
Femp 22°C   Acc status Ok   Acc temp 25°C   Acc freq 425Hz   Mag status Ok   Flash status Ok	Jptime	29 mins	
Acc status Ok Acc temp 25°C Acc freq 425Hz Mag status Ok Flash status Ok	Temp	22°C	
Acc temp 25°C Acc freq 425Hz Mag status Ok Flash status Ok	Acc status	Ok	
Acc freq 425Hz Mag status Ok Flash status Ok	Acc temp	25°C	
Mag status Ok Flash status Ok	Acc freq	425Hz	
Flash status Ok	∕lag status	Ok	
lash usago oov	lash status	Ok	
Tashi usaye ZZ%	lash usage	22%	

## Car tracking

Started	Yes
Travel session	3
Floor names	0
Tracking	Active
Trips	0
Status	Untrained
Alarm	Ok
Motion	Down
Height	0.00m
Floor	Invalid

Connection	
Modem status	Ok
SIM card	Ok
RSSI	-87 dBm
Net status	Ok
Net type	LTE
Operator	EE
IP status	Ok
Internet connection	Ok
Orion connection	Ok
Protocol status	Ok
ICCID	89450421220726367481

Peripherals	
Door A	Configured Not configured
Door B	Not configured
Door C	Not configured
USB mem	No
USB IO status	Not found

Une fois l'alignement des étages terminé, le capteur de porte configuré et la connexion OK, le dispositif LYRA est prêt et configuré.



Your partner in lift safety