


SafeLine **AX** (CANopen-Lift)

MANUAL



Zeigt Haltestellenbezeichnungen (Etagen),
Richtungspfeile und wechselnde Textinformationen an.

Etagenanzeige



SafeLine **AX**

TECHNISCHE DATEN FÜR LEITERPLATTE AX-10-FD/AX-102-FD

| | |
|---------------------------|--|
| Stromaufnahme: | 18-28 VDC |
| Größe (H x B x T): | Leiterplatte AX-10-FD: 55 x 48 x 12 mm Leiterplatte AX-102-FD: 95 x 73 x 7 mm Vollguss: 250 x 80 x 10 mm |
| Stromverbrauch: | 24 VDC - max. 110 mA, min. 40 mA |

EINLEITUNG

| | |
|-----------------------|---|
| Allgemeines | 4 |
| Konformatätserklärung | 4 |
| Sicherheitshinweise | 4 |

ÜBERSICHT

| | |
|------------------------|---|
| Produktvarianten | 5 |
| Ausbau der Frontplatte | 6 |

INSTALLATION

| | |
|---------------------|----|
| AX-FD4-W (CANopen) | 7 |
| AX-FD4-VW (CANopen) | 8 |
| AX-BUT-B1/B2 | 9 |
| AX-IO-FD (CANopen) | 10 |
| AX-IO2-FD (CANopen) | 11 |

ALLGEMEINES

Das Gerät verwendet modernste Technik und entspricht anerkannten aktuellen Normen zu sicherheitsbezogenen Vorrichtungen. Diese Einbauanleitungen sind von allen mit der Anlage befassten Techniker zu befolgen, egal ob bei der Installation oder bei der Wartung.

Es ist unbedingt erforderlich, dass diese Montageanleitung den zuständigen Monteuren, Technikern und dem Instandhaltungs- und Wartungspersonal jederzeit zugänglich ist. Grundvoraussetzung für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb dieses Systems ist die Kenntnis der grundlegenden und speziellen Sicherheitsvorschriften in der Fördertechnik, insbesondere in der Aufzugtechnik.

Das Gerät darf nur für den bestimmungsgemäß eingesetzt werden. Insbesondere dürfen weder im Gerät noch an einzelnen Bauteilen nicht genehmigte Änderungen vorgenommen oder Teile hinzugefügt werden.

Haftungsausschluss

Der Hersteller haftet gegenüber dem Käufer dieses Produkts oder Dritten nicht für Schäden, Verluste, Unkosten oder Arbeiten, die durch Unfall, Missbrauch des Produkts, falsche Montage oder unerlaubte Änderungen, Reparaturen oder Ergänzungen verursacht wurden. Ebenso sind Garantieleistungen in solchen Fällen ausgeschlossen. Der Hersteller übernimmt keine Garantie für Druckfehler, Versehen oder Änderungen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Auf unserer Webseite können „The declaration of Die Konformitätserklärung können Sie auf unserer Website herunterladen: www.safeline-group.com

SICHERHEITSHINWEISE!

- **Dieses Produkt darf nur von entsprechend geschultem Fachpersonal installiert und konfiguriert werden, das befugt ist, Arbeiten an diesem Gerät durchzuführen.**
- Dieses Qualitätsprodukt wurde nur für den angegebenen Verwendungszweck konstruiert und hergestellt.
- Es darf in keiner Weise modifiziert oder geändert werden und muss unter genauer Einhaltung der in dieser Anleitung beschriebenen Verfahren installiert und konfiguriert werden.
- Bei der Installation und Konfigurierung dieses Produkts sind alle entsprechenden Anforderungen in Bezug auf die Arbeitssicherheit sowie alle Gerätenormen genau zu beachten.
- Nach der Installation und Konfigurierung sollten dieses Produkt und die Funktion der Anlage umfassend getestet werden, um den ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen, bevor die Anlage in Gebrauch genommen wird.

Elektrische und elektronische Produkte können Materialien, Teile und Einheiten enthalten, die für Umwelt und Gesundheit gefährlich sein können. Produkte, die mit dem WEEE-Kennzeichen (siehe unten) gekennzeichnet sind, dürfen nicht zusammen mit Ihren normalen Hausabfällen entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über örtliche Vorschriften und Abfallsammelsysteme für elektrische und elektronische Produkte. Die ordnungsgemäße Entsorgung Ihres alten Produkts trägt dazu bei, negative Folgen für Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

(WEEE = Waste of Electrical & Electronic Equipment = Abfall aus elektrischen und elektronischen Geräten).



PRODUKTVARIANTEN

AX-FD4-W (CANopen)

AX-FD4-W (vertikal)



AX-FD4-W (horizontal)



AX-FD4-VW (CANopen)

AX-FD4-VW-B1



AX-FD4-VW-B2



AX-BUT

AX-BUT-B1



AX-BUT-B2



HINWEIS:
Die E/A-Leiterplatte für
AX-BUT ist nicht enthalten.


AUSBAU DER FRONTPLATTE



AX-FD4-W (CANopen)

Das Produkt wird mit Leiterplatte AX-IO-FD ausgeliefert, einem Produkt nach CANopen-Lift.

Konfiguration:
Die allgemeine Konfiguration erfolgt mithilfe von CAN-wizard.




Installation

AX-FD4-VW (CANopen)


Das Produkt wird mit Leiterplatte AX-IO2-FD ausgeliefert, einem Produkt nach CANopen-Lift.

Konfiguration:
Die allgemeine Konfiguration erfolgt mithilfe von CAN-wizard.

Vorderseite (ohne Frontplatte)



Rückseite




AX-BUT-B1/B2

Dieses Produkt wird ohne E/A-Leiterplatte ausgeliefert.

Vorderseite (ohne Frontplatte)



Tasten-Rückseite




AX-IO-FD (CANopen)


Leiterplatte AX-IO-FD ist ein Produkt nach CANopen-Lift und wird zusammen mit SafeLine AX-FD4-W verwendet.

Vorderseite

Anschluss an AX-FD4-W
(direkt oder mit Hilfe von Kabel 16)




Rückseite



AX-IO2-FD (CANopen)

Leiterplatte AX-IO2-FD ist ein Produkt nach CANopen-Lift und wird zusammen mit SafeLine AX-FD4-VW verwendet.



SafeLine Headquarters

Antennvägen 10 · 135 48 Tyresö · Sweden
Tel.: +46 (0)8 447 79 32 · info@safeline.se
Support: +46 (0)8 448 73 90

SafeLine Denmark

Erhvervsvej 19 · DK - 2600 Glostrup · Denmark
Tel.: +45 44 91 32 72 · info-dk@safeline.se
Support: +45 44 91 32 72

SafeLine Norway

Solbråveien 49 · 1383 Asker · Norway
Tel.: +47 94 14 14 49 · post@safeline.no
Support.: +47 94 14 14 49

SafeLine Europe

Interleuvenlaan 62 · 3001 Heverlee · Belgium
Tel.: +32 (0)16 39 48 66 · info@safeline.eu
Support: +32 (0)4 85 89 08 95

SafeLine-Deutschland

Westfalenstraße 22a · D-51688 Wipperfürth · Germany
Tel.: +49 (0) 2267 - 8 67 96 63 · info@safeline-deutschland.de
Support:+49 (0) 2267 - 8 67 97 97

SafeLine Elevator Parts UK

3 Evegat Park Barn · Station Road · Smeeth · Ashford · Kent · TN25 6SX · United Kingdom
Tel.: +44 (0)1303 813414 · info@safeline.uk.com
Support: +44 (0)1303 813 414

SafeLine - Your partner in lift safety